

SPECIFICATION DU TRAITEMENT ISOPLAM®

Art. Traitement	Descriptif	Quantité indicatif prévue	Prix unitaire
TRAITEMENT ANTIPOUDRE ISOPLAM®			
Art. 1 Préparation du support	Lavage du revêtement avec Aspirateur industriel de liquide Isoplam® et élimination de toute poussière.		
	Application du Ruban Americain Isoplam® résistant aux résines et aux acides.		
Art. 2 Résine antipoussière	Fourniture, pose et application en deux couches de la Deco Sealer Isoplam® résine acrilique monocomposante à base de solvant, transparente, ou. en option, Deco Sealer Water Isoplam® à base d'eau comme protection et antipoussière pour sols industriels.	300 gr/m²	
TRAITEMENT ANTISALE et ANTIPOUDRE ISOPLAM®			
Art. 1 Préparation du support	Lavage du revêtement avec Aspirateur industriel de liquide Isoplam® et élimination de toutes poussières.		
	Application du Ruban Americano Isoplam® résistant aux résines et aux acides.		
Art. 2 Antisale/Hydrofuge	Fourniture et application de l' Idrorep/A Isoplam® à base d'eau ou de l' Idrorep/S Isoplam® à base de solvant afin de protéger les surfaces en béton du sel de "salage" dans les zones climatique froides et de la salinité pour les zones maritimes.		
Art. 3 Antipoussière	Fourniture, pose et application en deux couches de la Deco Sealer Isoplam® résine acrilique monocomposante à base de solvant, transparente, ou. en option, Deco Sealer Water Isoplam® à base d'eau comme protection et antipoussière pour sols industriels.	300 gr/m²	
DENSIFIANT DECO HARD POUR REVÊTEMENT DE SOL ISOPLAM®			
Art. 1 Préparation du support	Le support en béton doit avoir complété son cycle de maturation et ne doit pas présenter de pression hydrostatique.		
	Retrait de toutes poussières et de tous les encombrements présent sur le revêtement.		
	Lavage du revêtement avec Aspirateur industriel de liquide Isoplam® et détergent Deco Strong Isoplam® , en présence de traces noires laissez par le pneus des véhicules appliquer Deco Tyre Remover Isoplam® .		
	Attendre que le revêtement soit complètement sec et sans la présence de liquides		
Art. 2 Densifiant	Application du Deco Hard Isoplam® en une seule couche sur toute la surface.	200 - 350 gr/mq	
	Masser constamment durant 40 minutes toute la surface avec la Monobrosse Isoplam® et les Disques Eponge Isoplam® .		

	Mouiller légèrement la surface pour permettre au principe actif de pénétrer correctement dans le béton.		
	Rincer complètement la surface.		
Art. 3 Antihuilé	Fourniture et mise en oeuvre de la Metallic Wax Isoplam® repulsifs antihuilé et imperméable, appliqué avec l' Airless Isoplam® et application en surface avec la Monobrosse à deux vitesse Isoplam® .		
	Polissage de la surface avec Monobrosse Isoplam® équipé avec Disc Eponge blanc Isoplam® .		
TRAITEMENT ANTIHUILE ISOPLAM®			
Art. 1 Préparation du support	S'assurer que le béton ai complété son cycle de maturation .		
Art. 2 Antihuilé	Fourniture et mise en oeuvre de la Metallic Wax Isoplam® repulsifs antihuilé et imperméable, appliqué avec Rouleaux pour l'application de résines Isoplam® en deux couches.		
DENSIFIANT POUR INTERIEURS DEHO HARD PLUS ISOPLAM®			
Art. 1 Préparation du support	Retrait mécanique des éventuelles traces et réparation des fissures présentent sur la surface avec Red Devil Isoplam® .		
	Retrait de toutes les membranes créées par les agents durcisseurs, silicone, huile, graisse, poussière, poudre, résidus de craie et tout autres agents contaminants,		
	Lavage du revêtement avec Disque Eponge Isoplam® à grain fin et Deco Strong Isoplam® ou Deco Open Isoplam® .		
	Rincer la surface avec l' Aspirateur industriel de liquide Isoplam®		
Art. 2 Densifiant pour interieurs	Avant de procéder, attendre que la surface soit complètement sèche.		
	Application du densifiant pour interieurs Deco Hard Plus Isoplam® avec Cireuse en microfibre Isoplam® distribuant une couche fine et uniforme de produit, jusqu'à couvrir le substrat.	50 gr/mq	
	Répéter le traitement après 30 minutes de la première application, jusqu'au l'obtention du résultat souhaité pour maximum 3 applications.		
	Polissage de la surface avec la Monobrosse Isoplam® dotée du Disque twister vert Isoplam®		
DENSIFIANT POUR EXTERIEUR DECO HARD ULTRA PLUS ISOPLAM®			
Art. 1 Préparation du support	Retrait mécanique d'éventuelles traces et réparation des fissures sur la surface avec Red Devil Isoplam® .		
Art. 2 Densifiant/anti-sel	Le produit doit être appliqué à température de la surface et de l'aire compris entre 4 °C et 38 °C		
	Si le lieu est trop chaud, sec ou ventilé, humidifier le béton avant d'appliquer le produit pour empêcher un séchage immédiat.		
	Appliquer Deco Hard Ultra Plus Isoplam® pour extérieur avec le Vaporisateur Nébulisateur Inox Isoplam® .	50 gr/mq	
	Appliquer le Deco Hard Ultra Plus Isoplam® pour extérieur avec la Balai pour revêtement Isoplam® ou Rouleaux pour résines Isoplam®		

	Répéter le traitement après 3 - 5 minutes de la première application jusqu'à l'obtention du résultat souhaité.		
TRAITEMENT ACIDIFIÉ ISOPLAM®			
Art. 1 Préparation du support	Le support en béton doit avoir complété son cycle de maturation et ne doit pas présenter de prescription		
	Pour obtenir la tonalité d'acide en fonction du nuancier Isoplam, il est indispensable d'utiliser le durcisseur Deco Nuvolato Isoplam® Pewter ou Gray à haute résistance à l'abrasion, spécialement conçu pour améliorer la réaction chimique des Acides Isoplam® .		
	S'assurer que la surface n'a pas été précédemment traitée.		
	Lavage du revêtement du sol avec l' Aspirateur industriel de liquide Isoplam® et application du produit spécifique ouvre-pore Deco Open Isoplam® , en présence de traces noires laissées par les pneus des véhicules appliquer Deco Tyre Remover Isoplam® .		
Art. 2 Acidification	Application du Deco Acid Isoplam® avec Airless Electrique pour acides Isoplam® suivant la couleur choisie par la Direction des Travaux en fonction de la palette des couleurs Isoplam.		
	Laisser sécher la surface durant 4 heures environ.		
	Application du Neutralisant Isoplam® dilué avec de l'eau.		
Art. 3 Rinçage	Rincer et masser la surface en appliquant le Neutralisant Isoplam® avec Monobrosse Isoplam® équipée de Disque Eponge blanc Isoplam® .		
	Éliminer l'eau résiduaire avec l' Aspirateur industriel de liquide Isoplam® .		
Art. 4 Résine protectrice	Avant de procéder avec l'application de la résine attendre que la surface soit complètement sèche.		
	Fourniture et traitement en deux couches de Deco Sealer Isoplam® résine acrylique monocomposante à base de solvant, ou en alternative Deco Sealer Water Isoplam® à base d'eau comme protection et antipoussière pour revêtements de sol industriels.	300 gr/m²	
TRAITEMENT METALLIC WAX ISOPLAM®			
Art. 1 Préparation du support	La surface doit être nettoyée, saine, sans parties friables et traces d'huile.		
	Lavage du revêtement avec Deco Strong Isoplam® en présence de taches ou Deco Tyre remover Isoplam® pour éliminer les traces noires laissées par les pneus des véhicules.		
Art. 2 Metallic Wax	Application en deux couches de la Metallic Wax Isoplam® avec Spandicera Isoplam® ou Airless Isoplam® ou Rouleaux pour résine Isoplam® .	50 - 60 gr/m²	
TRAITEMENT DECO REMOVER EXTRA STRONG ISOPLAM®			
Art. 1 Préparation du support	Préparer toujours une zone à tester avant de procéder avec l'application complète. De cette façon, il sera possible de déterminer le temps d'attente nécessaire et le dosage approximatif par mètre carré.		
	Protéger toutes les zones où le produit ne sera pas appliqué avec le Nylon Isoplam® et Ruban Américain Isoplam® résistant aux acides.		
	Nettoyer la surface et humidifier la surface.		

Art. 2 Décapant	Avec un arrosoir appliquer le Deco Remover Extra Strong Isoplam® et laisser agir durant 3/5 minutes.	0,150 gr - 0,400 gr/ m²	
	Ajouter un peu d'eau sur la surface de manière à diluer le décapant et créer une émulsion.		
	Masser la surface avec la Monobrosse Isoplam® ou Truelle mécanique Hélicoptère Isoplam® équipé de Disque en pvc Isoplam® avec des soies en polyéthylène et s'assurer de ne pas trop laisser sécher le revêtement.		
	Rincer le produit avec la Laveuse à haute pression Isoplam® et avec l' Aspirateur industriel de liquide Isoplam® , reposer les liquides résiduels dans des conteneurs à éliminer en suivant les règlements en vigueur.		
	Vérifier l'état de la surface traitée afin de voir s'il sera nécessaire d'appliquer un deuxième couche.		

