

GAINE EN NEOPRENE

DESCRIPTION

Gaine en neoprene Isoplam® est une gaine de remplissage en PVC pour les joints de contrôle au sol.

DOMAINES D'EMPLOI

Il est largement utilisé comme remplissage des découpes de contraction dans les revêtements de sol en béton industriels ou moulés.

UTILISATION ET AVANTAGES

Appliquée immédiatement après la découpe sur le sol, la gaine en neoprene Isoplam® empêche la poussière et la saleté de remplir les joints de contrôle. De cette façon, une fois le revêtement de sol affiné, il peut être retiré, laissant ainsi la coupe libre et propre afin de permettre l'insertion facile du filtene fond joint et l'application du mastic.

La gaine en caoutchouc est également souvent utilisée comme fond joint à l'aide du rouleau de gaine Isoplam qui le presse vers le bas à l'intérieur de la coupe.

La gaine en neoprene est également disponible dans la version "ballon" (à la partie supérieure plate plus large pour couvrir les écailles du sol créées par le disque pendant la coupe; reste longtemps au niveau du sol sans descendre ou remonter; lorsque le disque est usé, il n'est pas nécessaire de changer la gaine car elle s'adapte même dans les joints les plus étroits).

Les gaines en neoprene sont appliquées à l'aide du chariot de pose de gaine R385001 Isoplam.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Description	Résultat
Dureté Shore A	78
Densité	1,35 g/cm ³
Allongement à la rupture	>38%
Traction à rupture	>13 N/nm ²
Température de rigidification T310	-32°C
Stabilité thermique à 200 °C	75 min

COULEURS ET TAILLES

Gaine en neoprene Isoplam® est disponible dans les tailles de 3,2 - 3,5 - 3,8 - 4,0 - 4,2 - 4,6 - 5,4 mm.

Type de disque	Épaisseur du disque	Largeur de joint recommandée
Diamanté	2,4 mm	3,5 mm 3,8 mm
Diamanté	2,8 mm	4 mm 4,2 mm
Diamanté	3,2 mm	4,6 mm



ISO
PLAM®

concreativity

Abrasif	4 mm	5,4 mm
---------	------	--------

Elle est fournie en noir dans toutes les tailles et en jaune, tabac, rouge, gris ou marron dans la mesure de 3,8 mm.

IMPORTANT

Gaine en neoprene Isoplam® est conçue pour être utilisée comme dans l'application ci-dessus.

Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures pratiques et expériences de laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit est adapté à l'utilisation prévue. Le fabricant décline toute responsabilité pour les résultats d'une mauvaise utilisation. Les données peuvent être modifiées à tout moment. La présente fiche remplace et annule les précédentes.

Le produit est destiné à un usage professionnel.